

Lisätietoja Sovellussivusto-käyttäjille

Sovellussivuston käyttö vaatii verkkoyhteyden määrittämisen.

Verkkoyhteyden määrittäminen.

- Jos käytössä on välityspalvelin, määritä välityspalvelimen asetukset seuraavalla tavalla:
 - Valitse [Näytön asetukset] -kohdan [LANGATON JA VERKOT] -valikosta [Välityspalvelinasetukset]
 - Valitse Web Image Monitorista [Laittehallinta], ja [Kokoonpano]-kohdasta [RC Gate -välityspalvelin]
- DNS-konfigurointi
 - Valitse [Laitteen ominaisuudet] ja [Järjestelmäasetukset]-valikon [Liitännäasetukset]-kohdasta [Verkko]

Viite

Saat lisätietoja laitteen asetuksista laitteen mukana toimitetusta oppaasta.

Saat lisätietoja Web Image Monitorista Web Image Monitorin ohjeesta.