

Notas para los usuarios

Lea atentamente este documento antes de utilizar el producto y utilícelo correctamente.

- Las instrucciones descritas en este documento se aplican a la máquina con el "Controlador de color E-45A" incorporado.

■ Antes de intercambiar las posiciones del negro y del color especial

Para seguir utilizando el perfil y la calibración actuales después de cambiar las posiciones del tóner, exporte el perfil y la calibración con antelación. Después de cambiar las posiciones del tóner, importe el perfil exportado y la calibración.

Exportar el perfil y la calibración

- 1. Seleccione [Centro de dispositivo] del menú [Servidor] en la estación de trabajo de comandos de Fiery.**
- 2. Seleccione [Recursos] > [Perfiles] en la pantalla "Centro del dispositivo".**
- 3. Seleccione el perfil que desea exportar de la lista "Perfiles de salida" y haga clic en [Exportar] en la barra de menús.**
- 4. Especifique la carpeta para guardar el perfil.**
- 5. Seleccione [GENERAL] > [Herramientas] en la pantalla "Centro del dispositivo" y, a continuación, haga clic en [Calibrador].**
- 6. Haga clic en el ícono  Administrador de calibraciones, en la esquina inferior izquierda de la pantalla "Calibrador".**
- 7. Seleccione el perfil que ha exportado en el paso 3 en la lista de la pantalla "Administrador de calibraciones" y haga clic en [Ver medidas] en la barra de menús.**
- 8. Tome nota de los valores mostrados en el campo "Destino" de la pantalla "Fiery Calibrator" y, a continuación, haga clic en [Exportar medidas].**
- 9. Especifique la carpeta para guardar los datos de medición de la calibración.**

Intercambie las posiciones del tóner negro y de color especial después de haber exportado los datos de la medición. Para obtener más información, consulte los manuales para usuarios de TCRU.

Importar el perfil y la calibración

1. Seleccione [Calibrar] del menú [Servidor] en la estación de trabajo de comandos de Fiery.
2. Seleccione [Crear calibración] en la pantalla "Calibrador" y, a continuación, haga clic en [Siguiente].
3. Rellene el campo "Nombre de calibración" para crearla, haga clic  junto a [Siguiente] y, a continuación, haga clic en [Cargar medidas desde archivo...].
4. Seleccione el archivo de calibración exportado (extensión ".cm0").
5. Haga clic en [Aceptar] en el cuadro de diálogo de confirmación.
6. Seleccione un ajuste de calibración en el campo "Empezar con propiedades del valor de calibración seleccionado:" en la pantalla que aparece y, a continuación, haga clic en [Aceptar].
7. Haga clic en  el ícono de vista de mediciones, en la esquina inferior izquierda.
8. Introduzca los valores anotados durante la exportación de la calibración en el campo "Destino" de la pantalla "Fiery Calibrator" y, a continuación, haga clic en [Aceptar].
9. Seleccione el perfil que desea duplicar en el campo "Seleccione un perfil de salida" y haga clic en [Aceptar] después de confirmar el nombre para guardar el perfil duplicado.

Nota

- Se crea temporalmente un duplicado del perfil de salida seleccionado en este paso y se asocia con el ajuste de calibración. Puede seleccionar cualquier perfil en este paso. Se importará el perfil exportado que se especifique en el paso 11.

10. Seleccione [Recursos] > [Perfiles] en la pantalla "Centro del dispositivo" y, a continuación, seleccione [Importar] > [Salida] en la barra de menús.
11. Seleccione un perfil exportado para importar.
12. Seleccione una calibración que haya creado en el paso 9 en el campo "Calibración" de la pantalla "Seleccione un perfil de salida" y, a continuación, haga clic en [Aceptar].