

IPSiO SP 3510SF をご使用のお客様へ

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
追加機能とお詫びについて説明します。

株式会社リコー

ペーパーレスファクス受信タイマー機能追加のお知らせ

〔ファクス初期設定〕の〔受信文書印刷〕にタイマー機能が追加されました。あらかじめ機能がオンになる時間帯を設定しておくことで、自動的に機能のオンオフを切り替えて使用できます。機能がオンのときは受信したファクスを自動的に印刷します。機能がオフのときは受信したファクスを手動で印刷します。本機能の設定方法について説明します。

★ 重要

- ☐ 時刻の指定は 15 分単位で設定できます。24 時間形式で設定してください。
- ☐ 開始時間と終了時間が同じ場合は、常時オン（自動印刷）となります。本機の初期設定は 00:00 ～ 00:00 で常時オン（自動印刷）です。

◆ 操作部から機能を設定する

1. 〔初期設定〕キーを押します。
2. 〔▲〕〔▼〕キーを押して〔ファクス初期設定〕を選び、〔OK〕キーを押します。
3. 〔▲〕〔▼〕キーを押して〔受信設定〕を選び、〔OK〕キーを押します。
4. 〔▲〕〔▼〕キーを押して〔受信文書印刷〕を選び、〔OK〕キーを押します。
5. 〔▲〕〔▼〕キーを押して〔する〕を選び、テンキーで開始と終了の時刻を設定し、〔OK〕キーを押します。
〔◀〕〔▶〕キーを押してフィールドを移動できます。
6. 〔初期設定〕キーを押して初期画面に戻ります。

◆ Web Image Monitor から機能を設定する

1. Web ブラウザーを起動し、アドレスバーに“http://（本機の IP アドレス）/”と入力して本機にアクセスします。
2. 〔システム初期設定〕をクリックして〔ファクス〕タブをクリックします。
3. 〔自動印刷〕で、〔適用する〕をクリックします。
4. 開始と終了の時刻を選択します。
5. 〔OK〕をクリックします。
6. Web ブラウザーを終了します。

↓ 補足

- ☐ 開始を 9:00、終了を 18:00 に設定した場合、以下のような動作になります。
 - ・9:00 ～ 18:00 の間は、受信したファクスを自動的に印刷します。
 - ・上記の時間帯以外は、受信したファクスを手動で印刷します。

📖 参照

- ☐ 〔受信文書印刷〕について詳しくは、『操作ガイド<ファクス機能編>』📖 ④「ファクス機能初期設定」を参照してください。

ファクス受信両面印刷機能追加のお知らせ

受信したファクスを用紙の両面に印刷できる機能が追加されました。本機能の設定方法について説明します。

★ 重要

- ☐ 通常のファクスと、インターネットファクス（TIFF 形式の画像ファイルが添付されたメール）を受信したときに、両面印刷ができます。
- ☐ インターネットファクス（パソコンから送信されたテキストメールなど）を受信したときは、両面ではなく片面で印刷します。

◆ 操作部から機能を設定する

1. [初期設定] キーを押します。
2. [▲] [▼] キーを押して [ファクス初期設定] を選び、[OK] キーを押します。
3. [▲] [▼] キーを押して [受信設定] を選び、[OK] キーを押します。
4. [▲] [▼] キーを押して [両面印刷] を選び、[OK] キーを押します。
5. [▲] [▼] キーを押して、とじ方向を選び、[OK] キーを押します。
6. [初期設定] キーを押して初期画面に戻ります。

◆ Web Image Monitor から機能を設定する

1. Web ブラウザーを起動し、アドレスバーに “http://（本機の IP アドレス）/” と入力して本機にアクセスします。
2. [システム初期設定] をクリックして [ファクス] タブをクリックします。
3. [両面印刷] で、とじ方向を選びます。
4. [OK] をクリックします。
5. Web ブラウザーを終了します。

📖 参照

- ☐ ファクスの受信方法について詳しくは、『操作ガイド<ファクス機能編>』📖🔍「ファクスを受信する」を参照してください。

お詫びと訂正

使用説明書の記載内容に誤りがありました。次のように訂正し、お詫び申し上げます。

訂正箇所	誤	正
『操作ガイド<コピー/プリンター/スキャナー機能編>』 ・付録>本体仕様>機能全般>メモリー	256 MB	128 MB
『操作ガイド<コピー/プリンター/スキャナー機能編>』 ・操作部で設定する>管理者用設定>管理者用設定の項目>優先機能	[優先機能] で設定されているモードに戻るまでの時間を指定します。	電源を入れたとき、または待機状態のまま [システムオートリセット時間設定] で設定した時間が経過した場合に起動するモードを設定します。