


Kurzanleitung: Fax

* Die Form des Geräts und die Bildschirmanzeige unterscheiden sich je nach Modell.

Versenden eines Fax

1. Drücken Sie [Home] unten in der Mitte des Bildschirms.
2. Drücken Sie das Symbol [Fax] auf dem Home-Bildschirm.
3. Die Vorlagen einlegen.
4. Geben Sie ein Ziel ein.
5. Drücken Sie [Einstellungen].
6. Schieben Sie den Bildschirm nach oben und unten und nehmen Sie die gewünschten Scaneinstellungen vor.
7. Drücken Sie [Start].

Verwendung des Bedienfelds



1. **Bedienfeld-Display**
2. **[Anmelden]/[Abmelden]**
3. **Netzanzeige**
4. **[Energiesparen]**
5. **Symbol Anwendungsliste**
Drücken Sie auf dieses Symbol, um die Anwendungsliste anzuzeigen, die Verknüpfungen zu den Anwendungen auf dem [Home]-Bildschirm enthält.
6. **Symbol zum Wechseln zwischen Bildschirmen**
7. **[Stopp]**
Drücken Sie auf diese Schaltfläche zum Stoppen eines gerade laufenden Jobs, z.B. eines Kopiervorgangs.
8. **[Menü]**
Zeigt den Menübildschirm der von Ihnen gerade verwendeten Anwendung an. Abhängig von der Anwendung kann diese Schaltfläche deaktiviert sein.
9. **[Home]**
10. **[Zurück]**
11. **Statusanzeige**
Gibt den Status des Systems an. Leuchtet dauerhaft beim Auftreten eines Fehlers oder wenn der Toner zur Neige geht.
12. **[Status prüfen]**
13. **Datenempfangsanzeige (Fax- und Druckermodus)**
Blinkt, wenn das Gerät Druckjobs oder LAN-Faxdokumente von einem Computer empfängt. Siehe Fax und Drucken.
14. **Fax-Kontrollleuchte**
Zeigt den Status der Faxfunktionen an. Blinkt während der Datenübertragung und während des Datenempfangs. Leuchtet dauerhaft, wenn ein Fax über den Vertraulichen Empfang oder Ersatzempfang empfangen wird.
15. **Symbol-/Widget-Anzeige**
16. **Name des angemeldeten Anwenders**

Vornehmen von Einstellungen


- Speicher Senden
Sofortiges Senden
- Drücken Sie die Optionsschaltfläche des Elements, das Sie verwenden möchten.




Wählen Sie die Bildhelligkeit durch Berühren und Verschieben des Symbols auf dem Bildschirm.

Verwendung des [Fax]-Bildschirms

Übergeordnetes Menü



Einstellungsmenü



1. **Art der Übertragung**^{*1}
2. **Ziel hinzufügen**
3. **Übertragungsmodus**
4. **Vorlagentyp**
5. **Auflösung**
6. **Helligkeitsanpassung**
7. **Scan-Format**
8. **Vorlageneinstellungen**
9. **Vorlagenausrichtung**
10. **Absender**
11. **Stempel**
12. **Betreff**
13. **Text**
14. **Autom. verкл.**
15. **Später senden**
16. **Textdruck**
17. **Geschl. Netzwerk**
18. **Empfangsbestätigung**
19. **Info Ergeb**
20. **Kommunikations-ergebnisbericht**
21. **BCC-Übertragung**

* Die Einstellungen unterscheiden sich in Abhängigkeit des von Ihnen verwendeten Modells oder der Optionen.
Einzelheiten siehe "Benutzung der einzelnen Anwendungen", Erste Schritte.

*1 Zur Verwendung von Internet-Fax müssen Sie die [Internet-Fax-Einstellung] in den [Faxereinstellungen] auf [Ein] setzen.