

# Kurzanleitung: Kopierer

\* Die Form des Geräts und die Bildschirmanzeige unterscheiden sich je nach Modell.

## Erstellen von Kopien


- Drücken Sie [Home] unten in der Mitte des Bildschirms.

- Drücken Sie das Symbol [Kopie] auf dem Home-Bildschirm.



- Drücken Sie [Zurücksetz.].

- Die Vorlagen einlegen.




- Schieben Sie den Bildschirm nach oben und unten und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

- Geben Sie die Anzahl der Kopien ein.

- Drücken Sie [Start].

## Verwendung des Bedienfelds



- Bedienfeld-Display
- [Anmelden]/[Abmelden]
- Netzanzeige
- [Energiesparen]
- Symbol Anwendungsliste
- Drücken Sie auf dieses Symbol, um die Anwendungsliste anzuzeigen, die Verknüpfungen zu den Anwendungen auf dem [Home]-Bildschirm enthält.
- Symbol zum Wechseln zwischen Bildschirmen
- [Stop]
- Drücken Sie auf diese Schaltfläche zum Stoppen eines gerade laufenden Jobs, z.B. eines Kopievorgangs.

- [Menü]
- Zeigt den Menübildschirm der von Ihnen gerade verwendeten Anwendung an. Abhängig von der Anwendung kann diese Schaltfläche deaktiviert sein.
- [Home]
- Drücken Sie dies, um den [Home]-Bildschirm anzuzeigen.
- [Zurück]
- Statusanzeige
- Gibt den Status des Systems an. Leuchtet dauerhaft beim Auftreten eines Fehlers oder wenn der Toner zur Neige geht.
- [Status prüfen]
- Symbol-/Widget-Anzeige
- Name des angemeldeten Anwenders

## Vornehmen von Einstellungen


Legen Sie die Anzahl an Exemplaren fest. Sie können die gewünschte Anzahl der Kopien ebenfalls über die Zehner-Tastatur festlegen.



Wählen Sie die Bildhelligkeit durch Berühren und Verschieben des Symbols auf dem Bildschirm.



## Verwenden des [Kopie]-Bildschirms



- 1 Farbmodus
- 2 Verkleinern/Vergrößern
- 3 Anzahl
- 4 Helligkeitsanpassung
- 5 Magazin wählen
- 6 2-seitig/Kombinieren
- 7 Sortieren/Stapeln
- 8 Stapeln
- 9 Lochen
- 10 Vorlagenformat
- 11 Vorlagentyp
- 12 Stapeln (Umschalten auf SADF)
- 13 Andere Einstell.

- Serie
- Buch
- Doppelseite 2-seitig
- Stempel
- Kopierschutz
- Randeinstellung
- Rahmen löschen
- Gewählte Farbe löschen
- Anpassung Farbbebalance
- Farbe anpassen
- Poster
- Doppelkopie
- Zentrieren

\* Die Einstellungen unterscheiden sich in Abhängigkeit des von Ihnen verwendeten Modells oder der Optionen. Einzelheiten siehe "Benutzung der einzelnen Anwendungen", Erste Schritte.