

RU Руководство по обновлению микропрограммы**Важно**

- При настройке параметров с помощью системы управления через веб-интерфейс рекомендуется использовать протокол безопасности HTTPS.
- Если для настройки управления через веб-интерфейс используется протокол безопасности HTTPS, в браузере отобразится диалоговое окно с предупреждением.

1. Запустите веб-браузер.
2. Введите в адресной строке браузера адрес “http://IP-адрес устройства” (где “IP-адрес устройства” — это IP-адрес устройства).

Пример:

http://192.168.1.2

Примечание

- Если используется система Domain Name System (система имен доменов) или имя NetBIOS, введите другое имя (например, SharedPrinter вместо IP-адреса).
 - Например:
http://SharedPrinterЕсли включено имя NetBIOS, можно также использовать имя узла.
 - Пример:
http://rinxxxxxxxxxxxxИмя NetBIOS можно найти в отчете о конфигурации сети.
- Для Mac выполните доступ к системе управления через веб-интерфейс, щелкнув по значку устройства на экране **Status Monitor**.

3. Перейдите на вкладку **Администратор**.
4. Откройте меню **Обновление микропрограммы**.
5. Нажмите кнопку **Обновление**.

Начнется обновление микропрограммы. Во время обновления на экране отображается сообщение «Подождите».

Отказ от ответственности

В максимальной степени, предусмотренной действующим законодательством, компания-производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате сбоев данного программного обеспечения, потери документов или данных, использования или неиспользования данного программного обеспечения и поставляемых с ним руководств.