


Krytki poradnik skanowania

* Kształt wywietlaczy urządzenia i ekranu różni się w zależności od modelu.

Jak wykonać skan

1. Naciśnij ikon [Ekran główny] po rodku na dole ekranu.
2. Naciśnij ikon [Skaner] na ekranie głównym.
3. Naciśnij [Resetowanie].
4. Umieść oryginały.
5. Naciśnij [Wybierz ustawienia].
6. Przesuń ekran w górę i w dół i dokonaj odpowiednich ustawień.
7. Naciśnij [Start].


Jak korzystać z panela sterowania



1. Wyświetlacz panela
2. [Logowanie]/[Wylogowanie]
3. Kontrolka zasilania głównego
4. [Oszczędzanie energii]
5. Ikona z listą aplikacji
Naciśnij, aby wyświetlić listę aplikacji, która zawiera skróty do aplikacji na ekranie [Ekran główny].
6. Ikony do przełączania pomiędzy ekranami
7. [Zatrzymaj]
Naciśnij, aby zatrzymać zadanie, takie jak kopiowanie, jeżeli jest w toku.
8. [Menu]
Wyświetla ekran menu aktualnie używanej aplikacji. W zależności od aplikacji, przycisk ten może być wyświetlony.
9. [Ekran główny]
Naciśnij, aby wyświetlić [Ekran główny].
10. [Cofnij]
11. Wskaźnik stanu
Informuje o stanie systemu. Wskazuje, kiedy wystąpił błąd lub kończy się toner.
12. [Sprawdź stan]
13. Obszar wyświetlania ikony/widoku
14. Nazwa logowania użytkownika

Jak wykonać ustawienia

Z menu rozwijanego, wybierz pozycję, którą chcesz użyć.




Wybierz nasycenie obrazu przesuwając ekran.




Jak korzystać z ekranu [Skaner]

Menu główne



Menu ustawienia wysyłania



1. Metoda wysyłania pliku
2. Dodaj odbiorcę
3. Ogólna liczba odbiorców
4. Tryb koloru
5. Typ pliku
6. Ustawienia rozdzielczości
7. Ustawienia oryginału
8. Rozmiar skanowania
9. Tryb Nazwa pliku
10. Nasycenie
11. Orientacja oryginału
12. Wybierz Nadawcę
13. Wpisz temat
14. Wpisz tekst
15. Zmiana skali
16. Usuń środek/brzeg
17. Partia
18. SADF
19. Podziel
20. Ustawienia ochrony
21. Zmień ustawienie
22. Potwierdzenie odbioru
23. Metoda wysyłania pliku

* Ustawienia różni się w zależności od modelu lub opcji, które używasz. Więcej informacji, patrz Wprowadzenie.