


Kurzanleitung: Kopierer


* Die Form des Geräts und die Bildschirmanzeige unterscheiden sich je nach Modell.

Erstellen von Kopien

1. Drücken Sie [Home] unten in der Mitte des Bildschirms.
2. Drücken Sie das Symbol [Kopie] auf dem Home-Bildschirm.
3. Drücken Sie [Zurücksetz.].
4. Die Vorlagen einlegen.
5. Schieben Sie den Bildschirm nach oben und unten und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
6. Geben Sie die Anzahl der Kopien ein.
7. Drücken Sie [Start].



Verwendung des Bedienfelds



- 1. Name des angemeldeten Anwenders
- 2. [Anmelden]/[Abmelden]
- 3. [Energiesparen]
- 4. Symbol Anwendungsliste
- 5. Symbol zum Wechseln zwischen Bildschirmen
- 6. [Stopp]
- 7. [Menü]
- 8. [Home]
- 9. [Zurück]
- 10. [Status prüfen]
- 11. Symbolanzeige

Vornehmen von Einstellungen


Legen Sie die Anzahl an Exemplaren fest. Sie können die gewünschte Anzahl der Kopien ebenfalls über die Zehner-tastatur festlegen.



Wählen Sie die Bildhelligkeit durch Berühren und Verschieben des Symbols auf dem Bildschirm.



Verwenden des [Kopie]-Bildschirms



- | | |
|-----------|------------------------|
| 1 | Farbmodus |
| 2 | Verkleinern/Vergrößern |
| 3 | Anzahl |
| 4 | Helligkeitsanpassung |
| 5 | Magazin wählen |
| 6 | 2-seitig/Kombinieren |
| 7 | Sortieren/Stapeln |
| 8 | Stapeln |
| 9 | Lochen |
| 10 | Vorlagenformat |
| 11 | Vorlagentyp |
| 12 | Stapeln |
| 13 | Andere Einstell. |
- Serie
 - Buch
 - Doppelseite 2-seitig
 - Stempel
 - Verhind. v. unautor. Kop.
 - Randeinstellung
 - Rahmen löschen
 - Farbe löschen
 - Farbbebalance anpassen
 - Farbe anpassen
 - Poster
 - Doppelkopie
 - Zentrieren
 - Vorlagenausrichtung

* Die Einstellungen unterscheiden sich in Abhängigkeit des von Ihnen verwendeten Modells oder der Optionen. Einzelheiten siehe "Benutzung der einzelnen Anwendungen", Erste Schritte.