


Krytki poradnik kopiowania


* Kształt wyświetlacza urządzenia i ekranu różni się w zależności od modelu.

Jak wykonać kopie

1. Naciśnij ikonę [Ekran główny] po drodze na dół ekranu.
2. Naciśnij ikonę [Kopia] na ekranie głównym.
3. Naciśnij [Resetowanie].
4. Umieść oryginały.
5. Przesuń ekran w górę i w dół i dokonaj odpowiednich ustawień.
6. Wprowadź liczbę kopii.
7. Naciśnij [Start].



Jak korzystać z panela sterowania



1. Nazwa zalogowanego użytkownika
2. [Logowanie]/[Wylogowanie]
3. [Oszczędzanie energii]
4. Ikona z listy aplikacji
5. Ikony do przełączania pomiędzy ekranami
6. [Zatrzymaj]
7. [Menu]
8. [Ekran główny]
9. [Cofnij]
10. [Sprawdź stan]
11. Obszar wyświetlania ikon

Jak wykonać ustawienia


Określ liczbę kopii. Możesz również określić liczbę kopii za pomocą klawiszy numerycznych.



Wybierz nasycenie obrazu przesuwając ekran.



Jak korzystać z ekranu [Kopia]



- 1 Tryb koloru
- 2 Zmiana skali
- 3 Ilość
- 4 Dostosuj nasycenie
- 5 Wybierz kasetę
- 6 2 str./Łącz
- 7 Sortowanie/układanie
- 8 Zszywaj
- 9 Dziurkuj
- 10 Rozmiar oryginału
- 11 Typ oryginału
- 12 Partia
- 13 Inne ustawienia
 - Serie
 - Książka
 - 2-str. książka
 - Stempel
 - Zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu
 - Dostosuj margines
 - Usuń róg/brzeg
 - Usuń kolor
 - Dostosuj balans koloru
 - Dostosuj kolor
 - Plakat
 - Podwójne kopie
 - Wyodrębnienie
 - Orientacja oryginału

* Ustawienia różnią się w zależności od modelu lub opcji, które wybierzesz. Więcej informacji, patrz Wprowadzenie.