

Notas para los usuarios

Esta máquina admite Mopria.

Mopria es un estándar que permite a los dispositivos Android imprimir a través de una red inalámbrica. Su dispositivo Android detectará automáticamente las impresoras y MFP accesibles mediante Mopria que se encuentren en la misma red que el dispositivo.

Para más información acerca de Mopria visite: <http://mopria.org/how-to-print>.

Si no es posible establecer conexión mediante el siguiente procedimiento, póngase en contacto con su representante de servicio técnico.

■ Impresión con Mopria

Notas acerca de la función de impresión

- Al ejecutar un trabajo de impresión mediante Mopria, configure los ajustes para que no se use la Autenticación de usuario. Para más información, consulte "Configuración de la autenticación del usuario" de la Guía de seguridad suministrada con la unidad principal.
- Cuando se imprima con Mopria, no se podrán aceptar varios trabajos al mismo tiempo. Después de imprimir el trabajo actual, proceda a la impresión del siguiente trabajo.
- Si no se puede utilizar Mopria, compruebe que IPP y Bonjour estén habilitados. [Activo] se especifica de forma predeterminada. Para más información sobre el inicio de sesión, consulte la Guía de seguridad.

Procedimiento de configuración para imprimir mediante Mopria

1. Inicie sesión en Web Image Monitor como administrador de red.
2. Escoja [Gestión de dispositivos] y después haga clic en [Configuración].
3. Haga clic en [IPv4] en [Red].
4. Compruebe que [IPP] esté ajustado a [Activo].
Si [Activo] no está seleccionado, selecciónelo.
5. Haga clic en [Aceptar] para continuar.
6. Haga clic en [Bonjour] en [Red].
7. Compruebe que o bien [IPv4] o bien [IPv6] en [Bonjour] esté ajustado a [Activo].
Si [Activo] no está seleccionado, selecciónelo.
8. Haga clic en [Aceptar].



Mopria y el logotipo de Mopria son marcas comerciales de Mopria Alliance, Inc.